

Русский

SINBO SSM 2516, SSM 2517

Тостер

Инструкция по применению

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во время пользования электрическими приборами, необходимо всегда соблюдать основные правила по безопасности, включая перечисленные ниже:

- Прочитайте все инструкции.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Беритесь только за ручки или держатели.
- Во избежание риска поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или тостер в воду или любую другую жидкость.
- Соблюдайте особую осторожность в случае пользования любым электроприбором детьми или вблизи детей.
- Не используйте прибор для других целей, кроме целей назначения.
- На время, когда вы прибором не пользуетесь и перед чисткой, отключайте прибор от сети. Прежде чем снять или установить детали, а также перед процедурами чистки, подождите пока прибор достаточно остынет.
- Никогда не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром или вилкой, в случае сбоев в работе, после падения с высоты или при наличии видимых повреждений. Для проверки и ремонта или электрической и механической настройки, отнесите устройство в ближайший к вам авторизованный сервисный центр.
- Чтобы уменьшить риск получения травмы, не рекомендуется использование несанкционированных изготовителем аксессуаров.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или стойки и не касался горячих поверхностей.
- Не устанавливайте прибор рядом или внутри горячих газовых и электрических плит или духовок.
- Хлеб может загореться, поэтому, не пользуйтесь прибором поблизости от таких легковоспламеняющихся предметов, как шторы и т.п.
- Для предотвращения опасности, замену сетевого шнура в случае повреждения должен производить изготовитель кабеля, представитель компетентного сервиса или квалифицированный специалист аналогичных служб.
- Данный прибор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительного разъяснения относительно использования электроприбора.
- Чтобы дети не использовали прибор в качестве игрушки, не оставляйте их без присмотра.
- Не используйте для этого прибора системы с внешним таймером или дистанционным управлением.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Это устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Внутри устройства нет деталей, которые может отремонтировать сам пользователь. Для осмотра, ремонта или настройки устройства отнесите прибор в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- SSM 2516: Пластина для гриля,
- SSM 2517: Треугольная пластина
- Тефлоновое покрытие пластин
- Индикатор нагревания та готовности до работы
- Відділення для намотування кабелю живлення
- Антипригарне покриття пластин
- AC230В, 50 Гц, 750 Вт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ

Примечание: Может использоваться для всех моделей тостеров или вафельниц, не подходит для использования в контактных тостерах.

- Перед использованием устройства нужно протереть пластины тостера вначале увлажненной, затем сухой тканью или салфеткой. Затем смазать плиты небольшим количеством сливочного масла, маргарина или пищевого жира.
- Включите вилку в розетку.
- Опустите верхнюю крышку и пока тостер нагревается, займитесь приготовлением тостов.
- Тостер будет готов к использованию когда загорится индикатор термостата (зеленого цвета), примерно через 3 минуты.
- Откройте до конца крышку тостера. На участок нижней пластины, смазанной маслом, положите ломтик хлеба.
- Разместите сверху хлеба ингредиенты.
- Сверху ингредиентов положите второй ломтик хлеба, таким образом, чтобы смазанный маслом участок находился сверху, и аккуратно накройте хлеб верхней частью тостера. Накрывая тост, не применяйте силу. Пар, образующийся в процессе приготовления тоста, будет выходить наружу через зазор между пластинами. Следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались горячих поверхностей и не находились на пути выхода пара.
- Во время приготовления тоста скрепляйте две половины прибора с помощью металлического зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы тостера, термостат поддерживает заданную температуру, поэтому индикатор питания будет периодически загораться и потухать. Вы сможете готовить тосты только при закрытой верхней крышке.

- На приготовление тостов уходит примерно 2-3 минуты, но если вы любите поджаристые хрустящие тосты, можно увеличить это время. Откройте верхнюю крышку, и пользуясь пластиковой или деревянной лопаткой, извлеките готовый тост. Во избежание повреждения антипригарного покрытия, никогда не пользуйтесь для этого металлическими предметами или ножами.
- Чтобы приготовить новый тост, во избежание потери тепла, держите крышку закрытой.
- Во время приготовления первого тоста, вы можете приготовить другие тосты.
- После использования устройства, отключите его от сети.

СОВЕТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА.

- Прежде чем использовать тостер, подождите пока он нагреется. Подготавливая ингредиенты для тостов, включите тостер в сеть.

СОВЕТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

- Для мягких или жидких ингредиентов тоста выбирайте ломтик средней толщины обычного белого или черного хлеба. Если ингредиентов не очень много, можно использовать специальный хлеб для тостов.
- Можно использовать ароматизированное сливочное масло.
- Для усиления вкуса, можно смазать поверхность хлеба жиром, образующимся при жарке колбасы или бастурмы.
- Можно обогатить вкус ваших тостов, используя такие продукты, как салат-латук, мята, кресс-салат, оливки, лук, помидоры и т.п.
- Чтобы сделать тосты более хрустящими, можно посыпать хлеб чайной ложкой сахара (особенно для тостов с фруктовыми ингредиентами).

ЧИСТКА

- Отключайте устройство от сети на время когда вы им не пользуетесь и перед процедурами чистки
 - Протрите внутреннюю поверхность и края пластин бумажным полотенцем или мягкой тканью.
 - Чтобы удалить приставшие к пластине продукты, налейте на пластину немного растительного масла и подождите минут 5 пока остатки продуктов станут мягкими, затем снова протрите до полной очистки.
 - Чтобы не допустить попадания в вентиляционные отверстия влаги, масла или жира, внешнюю поверхность устройства следует очищать только с помощью чистой, слегка увлажненной ткани.
 - Чтобы не повредить покрытие, при очистке внешней и внутренней поверхностей прибора не пытайтесь использовать наждачную бумагу, проволочную мочалку для посуды или абразивные средства чистки.
 - Для чистки прибора используйте только воду и рекомендуемые жидкие моющие средства. Не используйте никакие другие химические средства для чистки устройства.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

Окружающая среда

Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с остальными бытовыми отходами.

Для получения более подробной информации о системе сбора подобных отходов, свяжитесь с вашим местным органом самоуправления.

Осуществляя правильную утилизацию данного устройства, вы способствуете предотвращению потенциально опасного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которое, в свою очередь, может быть вызвано неправильной утилизацией данного устройства и загрязнением источников воды и питания.

При замене старого оборудования на новое, продавец обязан принимать старое оборудование бесплатно и осуществлять его утилизацию в соответствии с действующим порядком утилизации электрических и электронных отходов.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No: 2-2516, 2517-06052014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕИМА Рус»
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещение 1, комнаты 106-114, офис 513

Тел: 8 800 333 17 74

www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



- TOST MAKİNESİ -

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 108170

SSHY Belge No : 35274

Garanti Belge Onay Tarihi : 21/12/2011

Garanti Belge Vize Tarihi : 09/12/2013

SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012

İMALATÇI FIRMA

Ünvanı

: DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNS. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TIC. A.Ş.

Adresi

: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL

Tel.

: Çağrı Merkezi: 444 66 86

Yetkili Kişi

:

Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No: 4 Avcılar / İSTANBUL
Marmara Kurumları No: 225 008 9118

Ürünün Cinsi

: TOST MAKİNESİ

Markası

: SINBO

Modeli

: SSM 2516, SSM 2517

Alt Modeli

: -

Bandrol ve Seri No

:

Teslim Tarihi ve Yeri

:

Garanti Süresi

: 2 Yıldır

Azami Tamir Süresi

: 20 İş Günü

Kullanım Ömrü

: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FIRMA

Ünvanı

:

Adresi

:

Tel.Fax

:

Fatura Tarihi ve No

:

Teslim Tarihi ve Yeri

:

İmza ve Kaşe

:

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.